



R8	A max
R10	Компенсация
R11	Перегрузка
VR1	Регулировка оборотов

$R6 = UR6 / (Pm / U)$

Example:  $R6 = 0.25 / (130 \text{ wt} / 220 \text{ V}) = 0,42$

- A: Индикация перегрузки и последующий сброс на минимальные обороты. Для восстановления рабочих оборотов, необходимо выключить инструмент.
- B: Индикация перегрузки, последующий сброс на минимальные обороты, после снятия нагрузки с инструмента, восстанавливаются установленные обороты, т.е. происходит авто старт.
- C: Только индикация перегрузки, без остановки двигателя и защиты.